



Альпинистские кошки МАСНКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Деятельность, связанная с использованием кошек, опасна.

Вы несете ответственность за свои действия.

Перед применением продукта необходимо:

- ознакомиться с инструкцией по применению.
- обучиться правильному использованию продукта.
- ознакомиться с возможностями и ограничениями использования продукта.
- уяснить риски, связанные с его использованием.

Упущение или нарушение этих правил могут привести к серьезным травмам или смерти.

ОПИСАНИЕ

(А) передняя и задняя часть (2) крепление (3) регулировочная пластина (4) гибкая система блокировки (5) быстрозажимное устройство (6) система против налипания снега (антиподлип)

Материал: сталь, полиамид, полиуретан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Кошки МАСНКИ предназначены для передвижения по ледникам, альпинизма, скиальпинизма и т.д. Будьте внимательны при выборе дополнительных компонентов системы, ледорубов, скоб для закрепления на льду, и т. д. Каждая часть системы должна отвечать конкретным стандартам и правилам использования. Некоторые методы восхождения, при которых используются кошки (например, восхождение по миксту, вращательные движения на передних зубьях, или других частях), предъявляют высокие требования к нагрузкам. Для использования этого снаряжения требуется опыт. Производитель не несет ответственности за убытки, возникшие в результате использования этого продукта. Ответственность в полной мере несет пользователь.

Кошки: МАСНКИ С предназначены для мягкой трековой, альпинистской обуви без рангов.

Кошки: МАСНКИ Е предназначены для мягкой трековой альпинистской обуви с задним рангом.

РЕГУЛИРОВКА, КРЕПЛЕНИЕ

С помощью гибкого крепления и регулируемой металлической пластины можно установить желаемый размер кошек. Для установки небольших размеров служат закрепительные винты (входят в комплект). Всегда обращайтесь внимание на соблюдение правильности левой и правой сторон. Быстрозажимное устройство можно установить в нужное положение с помощью колечка в задней части. (Модель МАСНКИ Е)

Внимание: Проверьте крепление кошек к ботинкам. Потяните крепления и помашите ногой вперед и назад. Если кошки не закреплены достаточно хорошо, закрепите их снова. **Не манипулируйте** с пластиковой системой для предотвращения налипания снега на нижней части железных деталей.



КОНТРОЛЬ

Перед каждым использованием проверьте крепление передних и задних крепежных деталей.

Проверьте металлическую рамку, ранты и пластмассовые детали на наличие трещин. Кошки после падения или удара могут иметь внутренние повреждения. Такие повреждения могут быть не видны на поверхности.

УХОД

Шлифуйте кончики зубьев напильником только на ребрах, а не на боках. Никогда не нагревайте стальные части. Высокая температура может изменить характеристики стали. Храните кошки отдельно от другого снаряжения.

Храните кошки в сухом месте. Можно использовать защитные средства от коррозии. Избегайте контакта с концентрированными кислотами и источниками высокой температуры. Избегайте вмешательства в конструкцию, единственным исключением является замена крепежных винтов для установки меньшего размера. В случае утраты компонентов, обратитесь к производителю.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок только металлических изделий ограничен функциональностью, износом, деформациями и окислением (коррозией). Длина срока службы зависит от интенсивности использования и качества хранения. Приблизительный срок службы:

- при периодическом использовании в несложной местности: 7-10 лет

- при регулярном использовании в средне сложной местности: 4-6 лет

В исключительных случаях срок службы продукта может быть ограничен на одноразовое использование, например, при воздействии химикатов, экстремальных температур, острых кромок скал, высоких нагрузок, тяжелых падений или нагрузок и т.д.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия на производственные дефекты, дефекты материала составляет 3 года. Данная гарантия не распространяется на: нормальный износ изделия, неправильное использование и хранение, произвольные модификации продукта, несчастные случаи, вызванные незнанием и повреждения, вызванные с неправильным использованием продукта.