



Падение или удар

Больше не используйте этот продукт после падения с высоты (см. инструкцию выше) или значительного удара (падение продукта или удар о продукт). Несмотря на то, что внешние признаки повреждений могут быть невидимыми, удар или падение могут повлиять на функциональность продукта или нарушить его внутреннюю структуру, что может привести к снижению прочности продукта.

Опасные вещества

Все химические вещества, коррозионные материалы и растворы считаются опасными.

Хранение, чистка, обслуживание

Хранение: продукт должен храниться в открытой упаковке в хорошо проветриваемом месте. Защищайте продукт от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и агрессивных материалов или агрессивных веществ.

Чистка: загрязненный продукт необходимо очищать только полосканием в мыльной воде, не мыть под давлением.

Сушка: сушите в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых источников тепла.

Температура

Используйте и храните продукт в указанном диапазоне температур: от -40° C до +80° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В исключительных случаях, срок службы продукта может ограничиваться однократным использованием, например: в результате воздействия химических веществ, экстремальных температур, острых углов, тяжелого падения, тяжелых нагрузок и т.д.

Фактический срок службы зависит от различных факторов, таких как, например: интенсивность и частота применения, условия окружающей среды, опыт пользователя, условия хранения, обслуживание и т.д.

Когда вывести снаряжение из эксплуатации?

Немедленно прекратите использовать любое снаряжение, если:

- снаряжение не удовлетворило требованиями проверки,
- снаряжение было использовано для захвата тяжелого падения или подверглось экстремальным нагрузкам,
- вы не знаете, как продукт использовался ранее,
- если у вас есть какие-либо сомнения по поводу его неповрежденности.

Выведенное из эксплуатации снаряжение уничтожьте, чтобы его нельзя было больше использовать.

Для удобства оценки воздействия износа приводим следующую информацию:



использование	срок годности
Неиспользованный продукт	Макс.15 лет
Периодическое использование: 1 раз в год	Макс.10 лет
Периодическое использование: 1 раз в месяц	Ок. 5 лет
Регулярное использование: 1 раз в месяц	Ок. 3 лет
Интенсивное использование: ежедневно	Ок. 5 месяцев

ГАРАНТИЯ

Гарантия на производственные дефекты и дефекты материала составляет три года. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нормальным износом, окислением, изменениями и модификациями продукта, неправильным обслуживанием и хранением, повреждениями при несчастных случаях или из-за небрежности и способами использования, для которых продукт не предназначен.

Производитель не несет ответственности за прямые, косвенные или случайные последствия или за ущерб, возникший в результате использования этого продукта.