

SPRZĘT wspiniaczkowy nie powinien wchodzić w kontakt z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy akumulatorowe, wyziewy z baterii, rozpryski, rozlewiska, wyciechy chlorowe, płyny niezamierzone, alkohol izopropylowy, benzyna.

Po wejściu w kontakt ze słoną wodą lub słonym powietrzem, zawsze należy przepłukać i wysuszyć produkty tekstylne lub przepłukać, wysuszyć i nasmarować produkty metalowe.

(Patrz załącznik Instrukcja)

● **SPRAWDZANIE, WYCOFANIE Z UŻYCIA I ŻYWIOTNOŚĆ SPRZĘTU**
Maksymalna żywotność produktów Black Diamonda wynosi: do 10 lat od daty produkcji dla wyrobów plastycznych i tekstylnych, wyziewy z baterii, rozpryski, rozlewiska, wyciechy chlorowe, płyny niezamierzone, alkohol izopropylowy, benzyna.

Na każdy sprawdzacz sprzętu, szukając oznak uszkodzeń lub zuzycia, przed p każdym użyciu.

Uzyskanozy sprzęt powinien być wycofany z użycia i zniszczony, aby zapobiec wykorzystaniu go w przyszłości.